

LOGIC Wall Panel 16-Port

Quick Reference Guide

Scan the QR code to access the product page, warranty terms, and the complete User Manual

English	ΕN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL



Model ID: LOGICWALLPANEL16PORT

QUICK REFERENCE GUIDE

ILUMINARC.

Safety Notes

EN

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance of the L Ω GIC Wall Panel 16-Port.

- CAUTION:
 - This product's housing may be hot when operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - When transferring the product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow the product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
 - Only qualified and competent persons should open this product for servicing. Turn off power before servicing!
 - An external breaker and/or fuse branch-type overcurrent protection is required when running the product under a municipal electric environment.

ALWAYS:

- Use a safety cable when mounting this product overhead.
- Connect this product to a grounded and protected circuit.

<u>.</u>

- Leave any flammable material within 0.3 m of this product while operating or connected to power.
- Connect this product to a dimmer or rheostat.
- Operate this product if the housing or cables appear damaged.
- Operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The minimum ambient temperature is -4°F (-20°C). Do not operate the product at lower temperatures.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.

FCC Statement of Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

What is Included

Door keys (X2)

LΩGIC Wall Panel 16- Port

Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 200–240 VAC, 50/60 Hz.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

DO NOT:

Product Overview

Front Overview



ш	N	Prove of the second
#	Name	Function
		POWER: green, indicates power connection
		ETHERNET: yellow, indicates ethernet connection
1	LED indicators	ACTIVITY (control): white, indicates controller signal
_		ERROR/ALERT: disconnected fixtures cause this LED to light, among other alerts. Red, indicates an error (see Warning Messages in the menu)
2	MENU/ENTER	Rotate to navigate upwards or downwards through the menu list, and increase or decrease a selected numeric value. Push to enable the currently displayed menu option or set the currently selected value into the selected function.
3	<back> button</back>	Exits the current menu or function
4	LOGIC FIXTURE OUTPUTS	IEEE 802.3bt POE RJ45 connector for output LΩGIC products
5	WALL CON OUTPUT 1/2	RJ12 connectors for LΩGIC Wall Controller
6	DMX IN	5-pin phoenix connector for DMX input
7	DMX THRU	5-pin phoenix connector for DMX output
8	NETWORK IN/ THRU	RJ45 connectors for Ethernet input and through

QUICK REFERENCE GUIDE

ΕN

Side Overview



ILUMINARC.

LQGIC Wall Controller

Each L Ω GIC Wall Panel 16- Port comes with a wall-mounted control panel (L Ω GIC Wall Controller) which can plug into the RJ12 connector on the back of the product. Download the User Manual from <u>www.iluminarc.com</u> for more information.

- Buttons 1-8 trigger playback of the corresponding recorded programs.
- Buttons 9 and 10 decrease and increase the brightness of the connected LOGIC products.
- 5-bit DIP switches set the address of the LΩGIC Wall Controller.



DMX Linking

The LΩGIC Wall Panel 16- Port will work with a DMX controller using a 5-pin phoenix connector. A DMX Primer is available from <u>www.iluminarc.com</u>.

DMX Connection

The LΩGIC Wall Panel 16- Port provides a DMX 512 connection using a 5-pin phoenix connector. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.



Signal Connector



EN

QUICK REFERENCE GUIDE

ΕN

Remote Device Management

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The L Ω GIC Wall Panel 16- Port supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from <u>www.iluminarc.com</u> for more details and an RDM chart.

Signal Connection

The L Ω GIC Wall Panel 16- Port can link to controller software using an Ethernet connection. If using other Art-NetTM or sACN -compatible products with the L Ω GIC Wall Panel 16- Port, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Art-Net™ Connection

Art-Net[™] is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using an RJ45 connection over a large network. An Art-Net[™] protocol document is available from <u>www.iluminarc.com</u>. Art-Net[™] designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network.

Mounting

Before mounting this product, read the <u>Safety Notes</u>. The LΩGIC Wall Panel 16- Port:

- Can be mounted using a wall mount.
- can be mounted using a rack mount.

Make sure the mounting hardware is capable of supporting the weight of the product.

Mounting Diagram





It is possible to detach the rack ears and move them to the front of the product for rack mount installation.

Menu Map

Refer to the LΩGIC Wall Panel 16- Port product page on <u>www.iluminarc.com</u> for the latest menu map.

Main Level		Progr	amming Leve	els	Description	
			DMX512			
Protocol			Selects the control protocol			
			Status:			Shows Normal or Fault
			Connect:			Shows On or Off
	Output	Output 1-32	CLASS:			Shows None or 1–8
	Status	Status	V1:	_ V Cur 1: _	mA	Chows voltage and surrent of sutput
			V2:	_ V Cur 2: _	mA	Shows voltage and current of output
			Power:		W	Shows power of output
	Not Switch		2.X.)	(.X		Selects the first value of the IP
	Net Switch		10.X.	X.X		address
	Universe		000-255 /	001–256		Solocte universe
	Universe		(Art-Net™)	(sACN)		
	Password		O	1	Enables/disables password lock:	
			OF	F	123456	
	Priority	Control panel				Wall Con input has priority
	,		Signal			Signal input has priority
	History	List				Displays connected product history
		Clear	No			Cancel clear
			Yes			Clear history
	Wall Con Zone	Wall Con Zone One	Group 1-16	Wall Con	0-31	_
Local				1-4	OFF	Sets zone and group of selected Wall
		Wall Con	Group 1-16	Wall Con	0-31	
		Zone Iwo		1-4	OFF	
		Version		V		Shows current firmware version
		IP Address		··		Shows the IP address
		Fixture	_ hours			Shows length of time product has been on
		Hours	minutes			
				seconds		
		Label	LO	GIC Wall Pa	nel	Shows device label
		Device UID		<u> </u>		Shows device UID
	Local Info	MAC Address				Shows the MAC address
		Temperature		°C		Shows the current temperature in °C
		Power 1 Temperature	°C			Shows NTC 1 temperature in °C
		Power 2 Temperature		°C		Shows NTC 2 temperature in °C
		Power 3 Temperature		°C		Shows NTC 3 temperature in °C
		Power 4 Temperature		°C		Shows NTC 4 temperature in °C

QUICK REFERENCE GUIDE

ILUMINARC.

Main Level		Progr	amming Levels		Description
Local (cont.)	Local Info (cont.)	Warning Messages	0. 1=DMX signal lost disconnect; 3= Artne 4= Sacn signa 1. Output 1 Over 2. Output 2 Over 3. Output 1-Shor 4. Output 2-Shor 5. POE Device No long (may have fa 6. POE Device Error 7. POE Hardware Error 8. Internal network ha 9. DRIVER 2X O 10. POE Device over which device when	; 2=Network t signal lost; lost; current t Circuit t Circuit er connected iled) -undefined or-undefined rdware error verheat heat (detail selected)	Shows current error(s), e.g. "DMX Signal Lost" or "Devices No Longer Detected"
	System Reset		No		Resets the L Ω GIC Wall Panel 16-
	110001		Ne		
	Match Net		No Yes	Sets fixture segment to driver segment	
	Order		1-		Displays order of connected fixtures
	Output		1-32	Displays fixture port	
	Model			Displays fixture name	
	Personality		RED	1-channel: dimmer (red only)	
			GREEN		1-channel: dimmer (green only)
			BLUE		1-channel: dimmer (blue only)
			WHITE		1-channel: dimmer
			TW	2-channel, Tunable White: dimmer,	
			RGB		3-channel: RGB
			RGBW		4-channel: RGBW
			PCBW+D		5 channel: dimmor PCBW
			FULL	10-channel: dimmer, RGBW, color macros, strobe, auto programs and speed, dimmer speed	
Linked Fixture	DMX Address		001–512	Sets DMX address	
	Universe		0–255		Sets universe
ĺ	Version		v		Displays current version
	Discover				Search for device
Î		Network	Net Switch	2 10	Sets the IP address
		IP Address	2	_	Shows the linked device IP address
		Device UID			Shows the linked device UID
	Fixtura	MAC Address	0		Shows the linked device MAC address
	I IACUIE	Temperature	°C		Displays linked device temperature
		Label			Displays linked device name
		Fixture Hours	hour	S	Displays working hours of linked device
		Factory Reset	No Yes		Resets linked device

QUICK REFERENCE GUIDE

ILUMINARC.

Main Level		Progra	amming Leve	els		Description
	Red		000–2	Temporary manual control of all		
	Green		000–2	255	connected products. Combine red,	
Static	Blue		000–2	255		green, blue, and white to make a
	White		000–2	255		custom color.
	Strobe		000–2	255		Sets standalone strobe speed
Pacard	Play	Record	11–64 _ [:]	Record 1–64: Play/ pause		Plays back recorded input. Press the <encoder></encoder> knob to toggle play and stop.
Record	Record	Record	11–64	4 Record 1–64 Clr		Captures/records live controller input to selected Record slot. Press the <encoder></encoder> knob to start and stop.
		Evervdav	Turn	on	Turn off	Schedules daily times to turn on and
		_/ ●	00-	23:00–59:00	-59	off (stackable with other schedule options)
			Turn	on	Turn off	
	Schedule	By date ⊖/⊛	Month:01–12		Month:01– 12	Schedules a date and time to turn on
			Day:01–31		Day:01–31	options)
			Year:20	00–99	Year:2000– 99	
		By week	Mon :		$\bigcirc \bigcirc$	
			Tues :		$\bigcirc \bigcirc$	
			Wed :		$\bigcirc \bigcirc$	Schedules which days of the week to
•			Thur: O/O		$\bigcirc \bigcirc$	be on or off (stackable with other
System			Fri	i:	$\bigcirc \bigcirc$	schedule options)
Clock			Sat : ○/●		$\bigcirc \bigcirc$	-
			Sun : ○/●		$\bigcirc \bigcirc$	
		SysClock:		24 hours		Shows system clock is 24-hour
	Setting	Date:	01–12	:01–31:2000	-2099	Sets the current date
	Clock	Time:	00-	23:00–59:00	-59	Sets the current time
		Week:		1–7		Sets the current day of the week
		Fado In		On-instant		Sets fade in to instant
	Fade In/Out	i ade in	On	-3second fa	de	Sets fade in to 3-second fade
		Fade Out		Off-instant		Sets fade out to instant
			Off	-3second fa	de	Sets fade out to 3-second fade
	Enable Clock		No Yes) 6		Enables/disables clock functions
	i l					I

ΕN

RDM Chart

Refer to the LΩGIC Wall Panel 16- Port product page on <u>www.iluminarc.com</u> for the latest RDM Chart.

GET	SET	Category	RDM Parameter IDs (Slot 21-22)	Value	Required	Detail
			DISC_UNIQUE_BRANCH	0x0001	~	
		Network Management	DISC_MUTE	0x0002	~	
		management	DISC_UN_MUTE	0x0003	~	
~			QUEUED_MESSAGE	0x0020		
*		RDM Information	SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	~	IDENTIFY_DEVICE, DEVICE_INFO, SOFTWARE_VERSION_LABEL, SUPPORTED_PARAMETERS, DMX_START_ADDRESS, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION, MANUFACTURER_LABEL, DEVICE_LABEL, DMX_PERSONALITY, PERSONALITY_DESCRIPTION, SENSOR_DEFINITION, SENSOR_VALUE
~			PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	~	
~		Product	DEVICE_INFO	0x0060	~	1, RDM Protocol Version: V1.0; 2, Device_Mode_ID: 0x21A408B9; 3, Product Category Defines: PRODUCT_CATEGORY_FIXTURE_FIXED; 4, Software Version ID; 5, DMX512 Footprint; 6, DMX512 Personality; 7, DMX512 Start Address; 8, Sensor Count;
		mormation	PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	0x0070		
~			DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080		LOGIC WALL PANEL
~			MANUFACTURER_LABEL	0x0081		ILUMINARC
~	~		DEVICE_LABEL	0x0082		LOGIC WALL PANEL
~			SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	~	V
~	×		FACTORY_DEFAULTS			FACTORY_DEFAULTS : yes
~	>		DMX_PERSONALITY	0x00E0		9pcs persons
~		DMX Setup	DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1		RED/1CH, GREEN/1CH, BLUE/1CH, WHITE/1CH, TW/2CH, RGB/3CH, RGBW/ 4CH, RGBW+D/5CH, FULL/10CH
~	•		DMX_START_ADDRESS	0x00F0	~	1-503
~		Sanaara	SENSOR_DEFINITION	0x0200		0.) Product Temperature °C
~		Sensors	SENSOR_VALUE	0x0201		—20° —10 <mark>0</mark> °
~	>	Control	IDENTIFY_DEVICE	0x1000	~	Identify State: Off

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del LOGIC Wall Panel 16- Port.

- PRECAUCIÓN:
 - Solo personal calificado y competente debe abrir este producto para su mantenimiento. ¡Desconecte la alimentación antes de realizar el mantenimiento!
 - La carcasa de este producto puede estar caliente durante su funcionamiento. Monte este producto en un lugar con una ventilación adecuada, a una distancia mínima de 50 cm (20 pulg.) de las superficies adyacentes.
 - Cuando se transfiere el producto desde entornos con temperaturas extremas (por ejemplo, de un camión refrigerado a un salón de baile cálido y húmedo), puede formarse condensación en los componentes electrónicos internos del producto. Para evitar que se produzca una falla, deje que el producto se aclimate completamente al entorno antes de conectarlo a la corriente.
 - Se requiere una protección contra sobrecorriente de tipo ramal mediante disyuntor externo y/o fusible cuando el producto funciona en un entorno eléctrico municipal.

SIEMPRE:

- Utilice un cable de seguridad cuando monte este producto por encima de la cabeza.
- Conecte este producto a un circuito con toma de tierra y protegido.

NO HACER:

- Dejar cualquier material inflamable a menos de 0.3 m de este producto mientras esté en funcionamiento o conectado a la corriente.
- Conectar este producto a un regulador o reostato.
- Utilizar este producto si la carcasa o los cables parecen estar dañados.
- Utilizar este producto al aire libre o en cualquier lugar donde el polvo, el calor excesivo, el agua o la humedad puedan afectarlo. (IP20)
- La temperatura ambiente máxima es de 45 °C (113 °F). No utilice este producto a temperaturas más altas.
- La temperatura de ambiente mínima es de -20 °C (-4 °F). No utilice este producto a temperaturas más bajas.
 Para eliminar el desgaste innecesario y mejorar su vida útil, durante los periodos en que no lo utilice,
- desconecte completamente el producto de la corriente mediante un disyuntor o desenchufándolo.
 En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 Parte B de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Qué se incluye

LOGIC Wall Panel 16- Port

Guía de Referencia Rápida

• Llaves de puetra (X2)

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que.uede funcionar con un rango de tensión de entrada de 200 a 240 VCA, 50/60 Hz.



Enchufe CA

ES

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Vista general del producto

Vista frontal



#	Nombre	Función
		POWER: verde, indica conexión de alimentación
		NET: amarillo, indica conexión Ethernet
1	LED indicators	ACT: blanco, indica señal del controlador
		ERROR/ALERT: Los dispositivos desconectados hacen que se encienda este LED, entre otras alertas.rojo, indica un error (ver Warning Messages en el menú)
2	MENU/ENTER	Gire para desplazarse hacia adelante o hacia atrás por la lista de menú, y aumente o disminuya un valor numérico seleccionado. Pulse para habilitar la opción de menú actualmente visualizada o configurar el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada.
3	<back> button</back>	Sale del menú o función actual
4	LOGIC FIXTURE OUTPUTS	Conector RJ45 POE IEEE 802.3bt para productos L Ω GIC de salida.
5	WALL CON OUTPUT 1/2	Conector RJ12 para LΩGIC Wall Controller

#	Nombre	Función
6	DMX IN	Conector Phoenix de 5 pines para entrada DMX
7	DMX THRU	Conector Phoenix de 5 pines para salida DMX
8	NETWORK IN/ THRU	Conectores RJ45 para entrada y paso de Ethernet

ES

Descripción general lateral

ES



ILUMINARC.

LOGIC Wall Controller

Cada LOGIC Wall Panel 16- Port viene con un panel de control de montaje mural (L Ω GIC Wall Controller) que se conecta a un conector RJ12 en la parte posterior del producto.

- Los botones 1-8 activan la reproducción de los correspondientes programas grabados.
- Los botones 9 y 10 aumentan o disminuyen el brillo de los productos L Ω GIC conectados.

Conmutadores DIP de 5 bits configuran la dirección del LΩGIC Wall Controller



Enlace DMX

El LOGIC Wall Panel 16- Port funcionará con un controlador DMX usando una conector phoenix de 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en <u>www.iluminarc.com</u>.

Conexión DMX

El LOGIC Wall Panel 16- Port dispone de conexión DMX 512 mediante un conector Phoenix de 5 pines. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Salida DMX

Conector de señal



ES

gestión remota del dispositivo

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El LOGIC Wall Panel 16- Port admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de <u>www.iluminarc.com</u> para una información más detallada y un gráfico de RDM.

Conexiones de señal

Puede enlazar el LOGIC Wall Panel 16- Port a un controlador o software controlador usando una conexión Ethernet. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net[™] o sACN con el LOGIC Wall Panel 16- Port, puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Conexión Art-Net™

Art-Net[™] es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión ethernet sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net[™] desde <u>www.iluminarc.com</u>. Art-Net[™] diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de Architecture for Control Networks (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. El LOGIC Wall Panel 16- Port:

- Se puede montar con un soporte de pared.
- Se puede montar con un soporte de bastidor.

Asegúrese de que los hardware de montaje son capaces de soportar el peso del producto.

Diagrama de Montaje





Es posible desmontar las orejetas de bastidor y moverlas a la parte frontal del producto para su instalación en bastidor.

Menu Map

Refer to the LOGIC Wall Panel 16- Port product page on <u>www.iluminarc.com</u> for the latest menu map.

Nivel Principal		Niveles de Programación				Descripción
Protocol			DMX512 ArtNet sACN			Selecciona el protocolo de control
			Status:			Muestra Normal o Fault
			Connect:			Muestra On o Off
	Output	Output 1-32	CLASS:			Muestra None o 1–8
	Status	Status	V1:	_ V Cur 1: _	 mA	Muestra la tensión y corriente de
			V2:	_ V Cur 2: _		salida
			Power:		w	Muestra la potencia de salida
	Net Owiteb		2.X.X	(.X	_	Selecciona el primer valor de la
	Net Switch		10.X.)	X.X		dirección IP
	Universe		000–255 / (Art-Net™)	001–256 (sACN)		Selecciona el universo
	Password		ON OF	l F	Habilita/deshabilita el bloqueo de contraseña: 123456	
	Dui ouitu	Control panel				El entrada da Wall Con tiene prioridad
	Priority		Signal			La entrada de señal tiene prioridad
	History	List				Muestra el historial de productos conectados
		Clear	Νο			Cancelar borrado
		Clear	Yes			Borrar historial
	Wall Con Zone	Wall Con Zone One	Group 1-16	Wall Con	0–31	
Local				1-4	OFF	Establece la zona de Wall Con
		Wall Con	Group 1-16	Wall Con 1-4	0–31	seleccionada o la desactiva
		Zone Two			OFF	
		Version	V			Muestra instalada la versión de firmware
		IP Address				Muestra la dirección IP
		Fixture Hours	_ hours minutes seconds			Muestra el nombre total de las horas del producto
		Label	LO	GIC Wall Pa	nel	Muestra la etiqueta del producto
		Device UID				Muestra la UID del producto
	Local Info	MAC Address				Muestra la dirección MAC
		Temperature		°C		Muestra la temperatura actual en °C
		Power 1 Temperature		°C		Muestra la temperatura de NTC 1 en °C
		Power 2 Temperature		°C		Muestra la temperatura de NTC 2 en °C
		Power 3 Temperature		°C		Muestra la temperatura de NTC 3 en °C
		Power 4 Temperature		°C		Muestra la temperatura de NTC 4 en °C

Nivel Principal		Niveles	de Programación	Descripción
Local (cont.)	Local Info (cont.)	Warning Messages	 0. 1=DMX signal lost; 2=Network disconnect; 3= Artnet signal lost; 4= Sacn signal lost; 1. Output 1 Overcurrent 2. Output 2 Overcurrent 3. Output 1-Short Circuit 4. Output 2-Short Circuit 5. POE Device No longer connected (may have failed) 6. POE Device Error-undefined 7. POE Hardware Error-undefined 8. Internal network hardware error 9. DRIVER 2X Overheat 10. POE Device overheat (detail which device when selected) 	Muestra los errores actuales, p. ej., "DMX Signal Lost" o "Devices No Longer Detected"
	System Reset		No Yes	Restablece el LOGIC Wall Panel 16- Port a la configuración predeterminada de fábric
	Match Net		No Yes	Establece el segmento de dispositivo como segmento de controlador
	Order		1	Muestra el orden de los dispositivos conectados
	Output		1-32	Muestra el puerto del dispositivo
	Model			Muestra el nombre del dispositivo
			RED	1 canal: atenuador (solamente rojo)
			GREEN	1 canal: atenuador (solamente verde)
			BLUE	1 canal: atenuador (solamente azul)
			WHITE	1 canal: atenuador
			TW	2 canales, Blanca Ajustable: atenuador, temperatura de color
Linked	Personality		RGB	3 canales: control RGB
Fixture			RGBW	4 canales: control RGBW
			RGBW+D	5 canales: atenuador, control RGBW
		FULL		10 canales: atenuador, RGBW, macros de color, estroboscopio, programas automáticos y velocidad, velocidad de atenuador
	DMX Address		001–512	Establece la dirección DMX
	Universe		0–255	Establece el universo
	Version		v	Muestra la versión actual
	Discover			Búsqueda de dispositivo

ES

Nivel Principal		Niveles	de Programa	ición		Descripción
		Network	Net Sv	witch	2 10	Establece la dirección IP
		IP Address		2		Muestra la dirección IP del dispositivo vinculado
		Device UID				Muestra la UID del dispositivo vinculado
Linked	Eixturo	MAC Address	0	0		Muestra la dirección MAC del dispositivo vinculado
(cont.)	Fixture	Temperature	°C			Muestra la temperatura del dispositivo vinculado
		Label				Muestra el nombre del dispositivo vinculado
		Fixture Hours		hours		Muestra las horas de funcionamiento del dispositivo vinculado
		Factory Reset		No Yes		Restablece el dispositivo vinculado
	Red		000–2	255		
	Green	000–255				productos conectados. Combina rojo, verde, azul y blanco para generar un color personalizado
Static	Blue	000–255				
Static	White	000–255				
	Strobe	000–255				Establece la frecuencia del estroboscopio
Record	Play	Record1–64Record 1–64: Play:::pause		–64: Play/ use	Reproduce la entrada grabada. Pulse < MENU> para cambiar entre reproducción y pausa.	
	Record	Record1–64		Record	1–64 Cir	Captura/graba la entrada de controlador en vivo a la ranura de Grabación seleccionada Pulse < MENU> para iniciar y detener.

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
		Everyday Turn on		Turn off	Programa las horas diarias para
		0/0	00–23:00–59:00	-59	encender y apagar (acumulable con otras opciones)
			Turn on	Turn off	
		By date	Month:01–12	Month:01– 12	Programa una fecha y hora para
		$\bigcirc \bigcirc$	Day:01–31	Day:01–31	otras opciones de programación)
	Schedule		Year:2000–99	Year:2000– 99	
	-		Mon :	$\bigcirc/{ m O}$	
		By week ⊖/⊛	Tues :	\bigcirc / \odot	
			Wed :	$\bigcirc/{\textcircled{O}}$	Programa qué días de la semana
			Thur :	$\bigcirc/{oldsymbol{\odot}}$	estara encendido o apagado (acumulable con otras opciones de
•			Fri :	\bigcirc / \odot	programación)
System			Sat :	$\bigcirc/{\textcircled{o}}$	
Olock			Sun :	\bigcirc / \odot	
	Setting	SysClock:	24 hours		Muestra que el reloj del sistema es de 24 horas
		Date:	01-12:01-31:2000-2099		Establece la fecha actual
	CIOCK	Time:	00–23:00–59:00)—59	Establece la hora actual
		Week:	1–7		Establece el día actual de la semana
			On-instant		Configura el fade in en instantáneo
	Eado In/Out	Fade In	On-3second fa	ade	Configura el fade in en un fade de 3 segundos
			Off-instant		Configura el fade out en instantáneo
		Fade Out	Off-3second fa	ade	Configura el fade out en un fade de 3 segundos
	Enable		Νο		Habilita/deshabilita las funciones del
Clock Yes		Yes		reloj	

Gráfico RDM

Consulte la página del producto LOGIC Wall Panel 16- Port en <u>www.iluminarc.com</u> para ver el último gráfico RDM.

GET	SET	Category	RDM Parameter IDs (Slot 21-22)	Value	Required	Detail
			DISC_UNIQUE_BRANCH	0x0001	~	
		Network	DISC_MUTE	0x0002	~	
		inanagomon	DISC_UN_MUTE	0x0003	~	
~			QUEUED_MESSAGE	0x0020		
~		RDM Information	SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	~	IDENTIFY_DEVICE, DEVICE_INFO, SOFTWARE_VERSION_LABEL, SUPPORTED_PARAMETERS, DMX_START_ADDRESS, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION, MANUFACTURER_LABEL, DEVICE_LABEL, DMX_PERSONALITY, PERSONALITY_DESCRIPTION, SENSOR_DEFINITION, SENSOR_VALUE
~			PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	~	
~		Product	DEVICE_INFO	0x0060	~	1, RDM Protocol Version: V1.0; 2, Device_Mode_ID: 0x21A408B9; 3, Product Category Defines: PRODUCT_CATEGORY_FIXTURE_FIXED; 4, Software Version ID; 5, DMX512 Footprint; 6, DMX512 Personality; 7, DMX512 Start Address; 8, Sensor Count;
			PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	0x0070		
~			DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080		LOGIC WALL PANEL
~			MANUFACTURER_LABEL	0x0081		ILUMINARC
~	~		DEVICE_LABEL	0x0082		LOGIC WALL PANEL
~			SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	~	V
~	×		FACTORY_DEFAULTS			FACTORY_DEFAULTS : yes
~	×		DMX_PERSONALITY	0x00E0		9pcs persons
~		DMX Setup	DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1		RED/1CH, GREEN/1CH, BLUE/1CH, WHITE/1CH, TW/2CH, RGB/3CH, RGBW/ 4CH, RGBW+D/5CH, FULL/10CH
~	~		DMX_START_ADDRESS	0x00F0	~	1-503
~		Sonsoro	SENSOR_DEFINITION	0x0200		0.) Product Temperature °C
~		36115015	SENSOR_VALUE	0x0201		—20° —100°
~	~	Control	IDENTIFY_DEVICE	0x1000	~	Identify State: Off

ILUMINARC.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de LOGIC Wall Panel 16- Port.

- ATTENTION :
 - Seules des personnes qualifiées et compétentes doivent ouvrir ce produit pour maintenance. Coupez le courant avant toute maintenance!
 - Le boîtier de ce produit peut être chaud lorsqu'il fonctionne. Montez ce produit dans un endroit avec une ventilation adéquate, à au moins 20 po (50 cm) des surfaces adjacentes.
 - Lors du transfert d'un produit à partir d'environnements à température extrême (par exemple, un camion froid vers une salle de réception chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électroniques internes du produit. Pour éviter de provoquer une panne, laissez le produit s'acclimater complètement au milieu environnant avant de le brancher.
 - Une protection contre les surintensités de type disjoncteur externe et/ou fusible est requise lors du fonctionnement du produit dans un environnement électrique municipal.

TOUJOURS :

- Utiliser un câble de sécurité lors du montage de ce produit en hauteur.
- Brancher ce produit à un circuit relié à la terre et protégé.



FR

- NE PAS :
 - Laisser de matériau inflammable à moins de 0.3 m de ce produit lorsqu'il fonctionne ou s'il est branché.
 - Brancher ce produit à un variateur ou à un rhéostat.
 - Utiliser ce produit si le boîtier ou les câbles semblent endommagés.
 - Utiliser ce produit à l'extérieur ou dans un endroit où la poussière, la chaleur excessive, l'eau ou l'humidité peuvent l'affecter. (IP20)
- La température ambiante maximale est de 113 °F (45 °C). Ne faites pas fonctionner ce produit à des températures plus élevées.
- La température ambiante minimale est de -4 °F (-20 °C). Ne faites pas fonctionner ce produit à des températures plus basses.
- Pour éviter toute usure inutile et améliorer sa durée de vie, débranchez complètement le produit via le disjoncteur ou le débrancher pendant les périodes d'inutilisation.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêter immédiatement de l'utiliser.

Déclaration de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, partie B des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Contenu de la boîte

LOGIC Wall Panel 16- Port

• Manuel de Référence

Cles de porte (X2)

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant charge toute tension d'entrée comprise entre 200 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Prise CA						
Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis			
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré			
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté			
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert			



#	Nom	Fonction
		POWER: vert, indique la connexion à l'alimentation
		NET: jaune, indique une connexion Ethernet
1	LED indicators	ACT: blanc, indique un signal du contrôleur
		ERROR/ALERT: les appareils déconnectés provoquent l'allumage de ce témoin, entre autres alertes. Rouge, indique une erreur (voir Warning Messages dans le menu)
2	MENU/ENTER	Tourner pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans la liste du menu et augmenter ou diminuer une valeur numérique sélectionnée. Appuyer pour activer l'élément de menu actuellement affiché ou pour confirmer la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction sélectionnée.
3	<back> button</back>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours.
4	LOGIC FIXTURE OUTPUTS	Connecteur IEEE 802.3bt POE RJ45 pour produits L Ω GIC de sortie
5	WALL CON OUTPUT 1/2	Connecteur RJ12 pour LΩGIC Wall Controller
6	DMX IN	Connecteur phoenix 5 broches pour entrée DMX
7	DMX THRU	Connecteur phoenix 5 broches pour sortie DMX
8	NETWORK IN/ THRU	Connecteurs RJ45 pour entrée et sortie Ethernet

23

FR

Schéma de présentation latérale



FR

LOGIC Wall Controller

Chaque LOGIC Wall Panel 16- Port est livré avec un panneau de commande mural (LΩGIC Wall Controller) qui se branche sur un connecteur RJ12 à l'arrière du produit.

- Les boutons 1 à 8 déclenchent la lecture des programmes enregistrés correspondants.
- Les boutons 9 et 10 permettent de diminuer et d'augmenter la luminosité des produits LΩGIC connectés.
- Les commutateurs DIP 5 bits définissent l'adresse du LΩGIC Wall Controller



Raccordement DMX

Le LOGIC Wall Panel 16- Port fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connecteur phoenix à 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur <u>www.iluminarc.com</u>.

Connexion DMX

Le LOGIC Wall Panel 16- Port dispose d'une connexion DMX 512 utilisant un connecteur phoenix à 5 broches. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Sortie DMX

Connecteur de signal



ILUMINARC.

Gestion des périphériques à distance

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le LOGIC Wall Panel 16- Port supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet <u>www.iluminarc.com</u> pour plus de détails.

Connexions du signal

Vous pouvez relier le LOGIC Wall Panel 16- Port à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion Ethernet. En cas d'utilisation du LOGIC Wall Panel 16- Port conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net[™] ou sACN, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Connexions Art-Net™

Art-Net[™] est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net[™] est disponible sur le site internet <u>www.iluminarc.com</u>.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexions sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour. transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de sécurité. Le LOGIC Wall Panel 16- Port :

- Peut être monté à l'aide d'un support mural.
- Peut être monté à l'aide d'un support en rack.

Soyez sûr que les matériels de montage sont capables de supporter le poids du produit.

Schéma de Montage de l'Appareil





Il est possible de détacher les oreilles de montage et de les déplacer vers l'avant du produit pour une installation en rack.

Menu Map

FR

Refer to the LOGIC Wall Panel 16- Port product page on <u>www.iluminarc.com</u> for the latest menu map.

Menu Principal	Niveaux de Programmation					Description
			DMX512			
Protocol			ArtNet			Définit le protocole de contrôle
			sACN			
		Status:			Affiche Normal ou Fault	
			Connect:			Affiche On ou Off
	Output	Output 1-32	CLASS:			Affiche None ou 1–8
	Status	Status	V1:	_ V Cur 1: _	_ mA	Indique la tension et le courant de
			V2:	_ V Cur 2: _	_ mA	sortie
			Power:		W	Indique la puissance de sortie
	Not Switch		2.X.)	(.X		Sélectionne la première valeur de
	Net Switch		10.X.	X.X		l'adresse IP
	Universe		000-255 /	001–256		Sélectionne l'univers
	Universe		(Art-Net™)	(sACN)		Selectionne runivers
	Bassword		ON	1		Active/désactive le verrouillage par
	Fassworu		OF	F	mot de passe : 123456	
	Priority		Control	panel	Le Wall Con est prioritaire	
	Тпопту		Signal			L'entrée du signal est prioritaire
	History	List				Affiche l'historique des produits connectés
		Cloar	Νο			Annuler Effacer
		Clear	Yes			Effacer l'historique
Level	Wall Con Zone	Wall Con Zone One	Group 1 16	Wall Con	0–31	
Local			Group 1-16	1-4	OFF	Définit la zone du Wall Con
		Wall Con	Group 1-16	Wall Con	0–31	sélectionné ou la désactive
		Zone Two		1-4	OFF	
		Version	V			Affiche la version du micrologiciel
		IP Address				Affiche l'adresse IP
		F ischeren		_ hours		- Affiche le tempe pendent le ruel
		Hours		minutes		Alliche le temps pendant lequel
				seconds		
		Label	LO	GIC Wall Pa	nel	Affiche l'étiquette du produit
		Device UID		<u> </u>		Affiche l'UID de l'appareil
	Local Info	MAC Address				Affiche l'adresse MAC actuelle
	Local Into	Temperature		°C		Affiche la température actuelle en °C
		Power 1 Temperature		°C		Affiche la température NTC 1 en °C
		Power 2 Temperature		°C		Affiche la température NTC 2 en °C
		Power 3 Temperature		°C		Affiche la température NTC 3 en °C
		Power 4 Temperature		°C		Affiche la température NTC 4 en °C

ILUMINARC.

Menu Principal		Niveaux	de Programmation	Description
Local (suite)	Local Info (suite)	Warning Messages	 0. 1=DMX signal lost; 2=Network disconnect; 3= Artnet signal lost; 4= Sacn signal lost; 1. Output 1 Overcurrent 2. Output 2 Overcurrent 3. Output 1-Short Circuit 4. Output 2-Short Circuit 5. POE Device No longer connected (may have failed) 6. POE Device Error-undefined 7. POE Hardware Error-undefined 8. Internal network hardware error 9. DRIVER 2X Overheat 10. POE Device overheat (detail which device when selected) 	Indique la ou les erreurs en cours, par exemple "DMX Signal Lost" ou "Devices No Longer Detected"
	System Reset		No Yes	Réinitialise les paramètres d'usine par défaut du LOGIC Wall Panel 16- Port
	Match Net	No Yes		Définit le segment de l'appareil sur le segment pilote
	Order	1		Affiche l'ordre des appareils connectés
	Output		1-32	Affiche le port de l'appareil
	Model			Affiche le nom de l'appareil
			RED	1 canal: gradateur (rouge seulement)
			GREEN	1 canal: gradateur (vert seulement)
			BLUE	1 canal: gradateur (bleu seulement)
			WHITE	1 canal: gradateur
		TW		2 canaux, Réglable Blanc: gradateur, température de couleur
Linked	Personality		RGB	3 canaux: contrôle RGB
Fixture			RGBW	4 canaux: contrôle RGBW
			RGBW+D	5 canaux: gradateur, contrôle RGBW
		FULL		10 canaux: gradateur, RGBW, macros de couleur, stroboscope, programmes automatiques et vitesse, vitesse du gradateur
	DMX Address		001–512	Définit l'adresse DMX
	Universe		0–255	Définit des univers
	Version		v	Affiche la version actuelle
	Discover			Rechercher un appareil

Menu Principal	Niveaux de Programmation					Description
		Network	Net S	witch	2 10	Définit l'adresse IP
		IP Address		2		Affiche l'adresse IP de l'appareil associé
		Device UID				Affiche l'UID de l'appareil associé
Linked	Fixturo	MAC Address	0			Affiche l'adresse MAC de l'appareil associé
(suite)	Fixture	Temperature	°C			Affiche la température de l'appareil associé
		Label				Affiche le nom de l'appareil associé
		Fixture Hours	hours			Affiche les heures de travail de l'appareil associé
		Factory Reset	No			Réinitialise l'appareil associé
	Rod		000-	255		
	Green		000	255	onnectés. Combine les couleurs rouge, vert, bleu et blanc pour un résultat personnalisé.	
Static	Blue		000	255		
Static	White		000	255		
	Strobo	000-255				Pàgle la fréquence de stroboscone
	Slibbe		000-	-255		Locture des entrées enregistrées
Record	Play	Record [:]	1–64 - [:] – –	Record 1–64: Play/ pause		Appuyez sur <menu></menu> pour basculer entre la lecture et la pause.
	Record	Record1–64		Record 1–64 Clr		Capture / enregistre l'entrée du contrôleur en direct dans l'emplacement d'enregistrement sélectionné. Appuyez sur <menu></menu> pour démarrer et arrêter.

FR

Menu Principal		Niveaux	de Programmation		Description
		Everyday	Turn on Tu Y		Programmation des heures quotidiennes d'allumage et
		$\bigcirc \bigcirc$	00–23:00–59:00	-59	options de programmation)
			Turn on	Turn off	
		By date	Month:01–12	Month:01– 12	Programmation d'une date et d'une heure d'allumage et d'extinction
		\bigcirc / \odot	Day:01–31	Day:01–31	(cumulable avec d'autres options de
	Schedule		Year:2000–99	Year:2000– 99	programmation
			Mon :	$\bigcirc \bigcirc$	_
		By week ⊜/⊛	Tues :	$\bigcirc \bigcirc$	
			Wed :	$\bigcirc \bigcirc$	Programmation des jours de la
			Thur :	$\bigcirc \bigcirc$	cumulable avec d'autres options de
			Fri :	$\bigcirc \bigcirc$	programmation)
System			Sat :	$\bigcirc \bigcirc$	_
Clock			Sun :	$\bigcirc \bigcirc$	
	•	SysClock:	24 hours		Affiche l'horloge système en mode 24 heures
	Setting Clock	Date:	01–12:01–31:2000	-2099	Définit la date du jour
		Time:	00-23:00-59:00-59		Définit l'heure actuelle
		Week:	1–7		Définit le jour actuel de la semaine
		Eado In	On-instant		Définit l'apparition en fondu sur immédiat
	Eado In/Out	I due III	On-3second fa	de	Définit l'apparition en fondu sur 3 secondes
		Eada Out	Off-instant		Définit la disparition en fondu sur immédiat
		Faue Out	Off-3second fa	ıde	Définit la disparition en fondu sur 3 secondes
	Enable No				Permet d'activer/désactiver les
	Clock		Yes		fonctions de programmation horaire

Graphique RDM

FR

Reportez-vous à la page du produit LOGIC Wall Panel 16- Port sur <u>www.iluminarc.com</u> pour la dernière graphique RDM..

GET	SET	Category	RDM Parameter IDs (Slot 21-22)	Value	Required	Detail
			DISC_UNIQUE_BRANCH	0x0001	~	
		Network Management	DISC_MUTE	0x0002	~	
		management	DISC_UN_MUTE	0x0003	~	
<			QUEUED_MESSAGE	0x0020		
~		RDM Information	SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	~	IDENTIFY_DEVICE, DEVICE_INFO, SOFTWARE_VERSION_LABEL, SUPPORTED_PARAMETERS, DMX_START_ADDRESS, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION, MANUFACTURER_LABEL, DEVICE_LABEL, DMX_PERSONALITY, PERSONALITY_DESCRIPTION, SENSOR_DEFINITION, SENSOR_VALUE
<			PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	~	
~		Product	DEVICE_INFO	0x0060	~	1, RDM Protocol Version: V1.0; 2, Device_Mode_ID: 0x21A408B9; 3, Product Category Defines: PRODUCT_CATEGORY_FIXTURE_FIXED; 4, Software Version ID; 5, DMX512 Footprint; 6, DMX512 Personality; 7, DMX512 Start Address; 8, Sensor Count;
			PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	0x0070		
~			DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080		LOGIC WALL PANEL
~			MANUFACTURER_LABEL	0x0081		ILUMINARC
~	~		DEVICE_LABEL	0x0082		LOGIC WALL PANEL
~			SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	~	V
~	~		FACTORY_DEFAULTS			FACTORY_DEFAULTS : yes
<	~		DMX_PERSONALITY	0x00E0		9pcs persons
•		DMX Setup	DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1		RED/1CH, GREEN/1CH, BLUE/1CH, WHITE/1CH, TW/2CH, RGB/3CH, RGBW/ 4CH, RGBW+D/5CH, FULL/10CH
>	v		DMX_START_ADDRESS	0x00F0	~	1-503
>		Concert	SENSOR_DEFINITION	0x0200		0.) Product Temperature °C
>		Sensors	SENSOR_VALUE	0x0201		—20° —100°
~	~	Control	IDENTIFY_DEVICE	0x1000	~	Identify State: Off

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung des LOGIC Wall Panel 16- Port.

- VORSICHT!
 - Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem und kompetentem Personen für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Vor allen Arbeiten an dem Produkt muss die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden!
 - Das Gehäuse dieses Produkts kann heiß sein, wenn es Betrieb ist. Montieren Sie dieses Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Mindestabstand von 50 cm (20 Zoll) zu angrenzenden Flächen.
 - Wenn das Produkt von einer Umgebung mit extremen Temperaturen (z. B. von einem kalten LKW in einen warmen, feuchten Ballsaal) transportiert wird, kann sich auf der internen Elektronik des Produkts Kondensation bilden. Um einen Ausfall zu vermeiden, geben Sie dem Produkt Zeit, sich an die neue Umgebungstemperatur anzupassen, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
 - Wenn das Produkt in einer städtischen Stromumgebung betrieben wird, ist ein externer Leistungsschalter und/oder eine Abzweigsicherung erforderlich.

FOLGENDES SOLLTEN SIE IMMER TUN:

- Verwenden Sie unbedingt ein Sicherheitskabel, wenn Sie dieses Produkt über Kopf montieren.
- Schließen Sie dieses Produkt an einen geerdeten und geschützten Stromkreis an.



FOLGENDES SOLLTEN SIE NIEMALS TUN:

- Brennbares Material in einem Umkreis von 0.3 m um das Gerät herum liegen lassen, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Dieses Produkt an einen Dimmer oder Rheostat anschließen.
- Das Gerät betreiben, wenn das Gehäuse oder die Kabel beschädigt sind.
- Dieses Produkt im Freien oder an einem Ort betreiben, an dem es durch Staub, übermäßige Hitze, Wasser oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann. (IP20)
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C (113 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei höheren Temperaturen.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt -20 °C (-4 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei niedrigeren Temperaturen.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.
- Im Falle einer schwerwiegenden Störung ist der Betrieb sofort einzustellen.

FCC Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 Abschnitt B der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose des Empfängers.
- Wenden Sie sich ggf. an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Lieferumfang

LOGIC Wall Panel 16- Port

Kurzanleitung

Türschlüssel (x2)

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 200~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

DE

Wechselstromstecker

DE

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün

Produktübersicht

Vorderansicht



#	Name	Funktion
		POWER: grün, zeigt Verbindung zur Stromversorgung an
		NET: gelb, zeigt Ethernet-Verbindung an
1	LED indicators	ACT: weiß, zeigt Controller-Signal an
		ERROR/ALERT: das Trennen von Geräten führt neben anderen Alarmen dazu, dass diese LED aufleuchtet. Rot, zeigt einen Fehler an (siehe Warning Messages im Menü)
2	MENU/ENTER	Drehen Sie diesen Knopf, um nach oben oder unten durch die Menüliste zu scrollen und um einen ausgewählten numerischen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie diese Taste, um die aktuell angezeigte Menüoption zu aktivieren oder den aktuell ausgewählte Wert in einer Funktion einzustellen.
3	<back> button</back>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
4	LOGIC FIXTURE OUTPUTS	IEEE 802.3bt POE RJ45-Stecker für den Ausgang von LΩGIC-Produkten
5	WALL CON OUTPUT 1/2	RJ12-Steckverbinder für LΩGIC Wall Controller
6	DMX IN	5-poliger Phoenix-Steckverbinder für DMX-Eingang
7	DMX THRU	5-poliger Phoenix-Steckverbinder für DMX-Ausgang
8	NETWORK IN/ THRU	RJ45-Steckverbinder für Ethernet-Eingang und -Durchgang

Seitenansicht

DE



ILUMINARC.

LOGIC Wall Controller

Jeder LOGIC Wall Panel 16- Port wird mit einem Bedienfeld für die Wandmontage (LΩGIC Wall Controller) geliefert, das in einen RJ12-Anschluss auf der Rückseite des Geräts eingesteckt wird.

- Tasten 1 bis 8 lösen Wiedergabe der entsprechend aufgezeichneten Programme aus.
- Tasten 9 und 10 erh
 öhen oder verringern die Helligkeit der angeschlossenen LΩGIC-Ger
 äte.
- 5-Bit DIP-Schalter legen die Adresse des LΩGIC Wall Controller fest.



DMX-Verbindung

Der LOGIC Wall Panel 16- Port kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 5-polige Phoenix-Stecker zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter <u>www.iluminarc.com</u> herunterladen.

DMX-Anschluss

Der LOGIC Wall Panel 16- Port verfügt über einen DMX-512-Anschluss unter Verwendung eines 5-poligen Phoenix-Steckverbinders. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Signalanschluss



DE

Remote Gerateverwaltung

Remote Gerateverwaltung. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der LOGIC Wall Panel 16- Port unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter <u>www.iluminarc.com</u> das Benutzerhandbuch herunter.

Signalanschlüsse

Sie können den LOGIC Wall Panel 16- Port per Ethernet mit einer Controller-Software verbinden. Werden an de mit Art-Net™ oder sACN kompatible Produkte zusammen mit dem LOGIC Wall Panel 16- Port verwendet, können Sie jedes der Produkte innerhalb eines einzigen Netzwerks ansteuern. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Produkts für diese Signale finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Art-Net[™]-Verbindung

Art-Net[™] ist ein Ethernet-Protokoll, das mit TCP/IP eine große Menge an DMX512-Daten über ein großes Netzwerk an eine Neutrik® etherCON® RJ45-Verbindung überträgt. Das Dokument des Art-Net[™]-Protokolls können Sie unter <u>www.iluminarc.com</u> herunterladen.

Art-Net[™]-Design und -Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-Verbindung

Das auch als ANSI E1.31 bekannte Streaming-ACN ist ein Ethernet-Protokoll, das auf das Layering und die Formatierung von Architecture for Control Networks zurückgreift, um DMX512-Daten "over IP" oder ein anderes mit ACN kompatibles Netzwerk übermittelt.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch. Der LOGIC Wall Panel 16- Port:

- Kann mit einer Wandbefestigung montiert werden.
- Kann mit einer Rack-Befestigung montiert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsteile dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. **Montageansicht**





Es ist möglich, die Rack-Ösen zu entfernen und für eine Rack-Montage an der Vorderseite des Produkts zu befestigen.

Menu Map

Refer to the LOGIC Wall Panel 16- Port product page on <u>www.iluminarc.com</u> for the latest menu map.

Hauptebene		Progr	rogrammierebenen			Beschreibung
			DMX512			
Protocol			ArtNet			Legt das Steuerungsprotokoll fest
			sACN			
			Status:			Zeigt Normal oder Fault
			Connect:			Zeigt On oder Off
	Output	Output 1-32	CLASS:			Zeigt None oder 1–8
	Status	Status	V1: V2:	_ V Cur 1: _ _ V Cur 2: _	mA mA	Zeigt die Spannung und Stromstärke des Ausgangs an
			Power:		W	Zeigt die Leistung des Ausgangs an
	Net Switch		2.X.X 10.X.	(.X X.X		Damit wählen Sie den ersten Wert der IP-Adresse aus
	Universe		000–255 / (Art-Net™)	001–256 (sACN)		Legt das Universum fest
	Password		ON OF	l F		Damit aktivieren/deaktivieren Sie die Passwortsperre: 123456
	Priority		Control	panel	Wall Con hat Priorität	
	Flority		Sigr	nal	Signaleingang hat Priorität	
	History	List				Zeigt den Verlauf der angeschlossenen Produkte an
		Clear	No			Löschen abbrechen
			Yes			Verlauf löschen
	Wall Con Zone	Wall Con	Group 1-16	Wall Con	0–31	
Local		Zone One	oreap i re	1-4	OFF	Stellt die Zone des ausgewählten
		Wall Con Zone Two	Group 1-16	Wall Con 1-4	0–31 OFF	Wall Con ein oder deaktiviert sie
		Version		V		Zeigt die Firmware-Version an
		IP Address				Zeigt die aktuelle IP-Adresse an
		Fixture Hours		hours minutes		Zeigt an, wie lange das Gerät
		liouro		seconds		enigesonalist gewesen ist
		Label	LO	GIC Wall Pa	nel	Zeigt das Produktetikett an
		Device UID				Zeigt die Geräte-UID an
		MAC Address				Zeigt die aktuelle MAC-Adresse an
	Local Info	Temperature		°C		Zeigt die aktuelle Temperatur in °C an
		Power 1 Temperature	°c			Zeigt die NTC 1-Temperatur in °C an
		Power 2 Temperature		°C		Zeigt die NTC 2-Temperatur in °C an
		Power 3 Temperature		°C		Zeigt die NTC 3-Temperatur in °C an
		Power 4 Temperature		°C		Zeigt die NTC 4-Temperatur in °C an

Hauptebene		Progr	ammierebenen	Beschreibung	
Local (Fortsetzung)	Local Info (Fortsetzung.)	Warning Messages	 0. 1=DMX signal lost; 2=Network disconnect; 3= Artnet signal lost; 4= Sacn signal lost; 1. Output 1 Overcurrent 2. Output 2 Overcurrent 3. Output 1-Short Circuit 4. Output 2-Short Circuit 5. POE Device No longer connected (may have failed) 6. POE Device Error-undefined 7. POE Hardware Error-undefined 8. Internal network hardware error 9. DRIVER 2X Overheat 10. POE Device when selected) 	Zeigt aktuelle Fehler an, z. B. "DMX Signal Lost" oder "Devices No Longer Detected"	
	System		No	Damit setzen Sie den	
	Řeset		Yes	Werkseinstellungen zurück	
	Match Net		No	Setzt das Gerätesegment auf das	
			Yes	Ireibersegment	
	Order		1	Zeigt die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte an	
	Output		1-32	Zeigt den Geräteanschluss an	
	Model			Zeigt die Gerätebezeichnung an	
			RED	1 Kanal: Dimmer (nur rot)	
			GREEN	1 Kanal: Dimmer (nur grün)	
			BLUE	1 Kanal: Dimmer (nur blau)	
			WHITE	1 Kanal: Dimmer	
Linked		TW		2 Kanäle, Einstellbar Weiß: Dimmer, Farbtemperatur	
Fixture	Personality		RGB	3 Kanäle: RGB-Steuerung	
			RGBW	4 Kanäle: RGBW-Steuerung	
			RGBW+D	5 Kanäle: Dimmer, RGBW-Steuerung	
		FULL		10 Kanäle: Dimmer, RGBW, Farbmakro, Stroboskop, Auto- Programme und Geschwindigkeit, Dimmergeschwindigkeit	
	DMX Address		001–512	Legt die DMX-Adresse fest	
	Universe		0–255	Legt Universe fest	
	Version		v	Zeigt die aktuelle Version an	
	Discover			Suche nach Gerät	

Hauptebene		Progr	Programmierebenen			Beschreibung
		Network	Net S	witch	2 10	Legt die IP-Adresse fest
		IP Address		2		Zeigt die IP-Adresse des verbundenen Geräts an
		Device UID				Zeigt die UID des verbundenen Geräts an
Linked	Fixture	MAC Address	0	0		Zeigt die MAC-Adresse des verbundenen Geräts an
(Fortsetzung)	FIXLUIE	Temperature		°C		Zeigt die Temperatur des verbundenen Geräts an
		Label				Zeigt die Bezeichnung des verbundenen Geräts an
		Fixture Hours	hours			Zeigt die Betriebsstunden des verbundenen Geräts an
		Factory Reset	No Yes			Setzt das verbundene Gerät zurück
	Red		000–2	255		Temperäre menuelle Steuerung eller
-	Green		000-2	255		verbundenen Geräte. Kombiniert rote, grüne, blaue und weiße Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe.
Static	Blue		000-2	255		
	White		000–2	255		
-	Strobe		000–2	255		Legt die Stroboskop-Frequenz fest
Record	Play	Record1–64 – – [:] – – [:] – –		Record 1 pa	–64: Play/ use	Damit geben Sie einen aufgezeichneten Eingang wieder Drücken Sie auf <menu></menu> , um zwischen Wiedergabe und Pause zu wechseln.
	Record	Record1–64		-64 Record 1–6		Damit erfassen/zeichnen Sie den Live-Controller-Eingang im ausgewählten Steckplatz für das Aufzeichnen auf. Drücken Sie auf (MENU) , um zu starten und zu stoppen.

Hauptebene		Progra	mmierebenen	Beschreibung	
		Everyday ⊖/◉	Turn on 00–23:00–59:00	Turn off –59	Damit planen Sie die täglichen Zeiten des Ein- und Ausschaltens (stapelbar mit anderen Optionen)
			Turn on	Turn off	
		By date	Month:01–12	12	Uhrzeit des Ein- und Ausschaltens
		$\bigcirc \bigcirc$	Day:01–31	Day:01–31	(stapelbar mit anderen
	Schedule		Year:2000–99	Year:2000– 99	
			Mon :	$\bigcirc \bigcirc$	-
			Tues :	$\bigcirc/{\textcircled{o}}$	-
		By wook	Wed :	\bigcirc / \odot	Damit planen Sie, an welchen
		○/● 	Thur :	\bigcirc / \odot	wird (stapelbar mit anderen
			Fri :	\bigcirc / \odot	Planungsoptionen)
			Sat :	$\bigcirc \bigcirc$	-
System			Sun :	$\bigcirc \bigcirc$	
Clock	Setting	SysClock:	24 hours		Zeigt an, dass die Systemuhr im 24- Stunden-Format ist
		Date:	01–12:01–31:2000–2099		Damit stellen Sie das aktuelle Datum ein
	CIOCK	Time:	00-23:00-59:00-59		Damit stellen Sie die aktuelle Zeit ein
		Week:	1–7		Damit stellen Sie den aktuellen Wochentag
		Fodo In	On-instant		Damit stellen Sie Fade-In auf "Sofort" ein
	Eada In/Out	Fade In	On-3second fa	ade	Damit stellen Sie Fade-In auf einen 3- Sekunden-Fade ein
		Eado Out	Off-instant		Damit stellen Sie Fade-Out auf "Sofort" ein
			Off-3second fa	ade	Damit stellen Sie Fade-Out auf einen 3-Sekunden-Fade ein
	Enable	<u>_</u>	No		Damit aktivieren/deaktivieren Sie die
	Clock	Yes			Uhrenfunktionen

DE

RDM-Diagramm

Die neueste RDM-Diagramm finden Sie auf der LOGIC Wall Panel 16- Port-Produktseite unter www.iluminarc.com

GET	SET	Category	RDM Parameter IDs (Slot 21-22)	Value	Required	Detail
			DISC_UNIQUE_BRANCH	0x0001	~	
		Network Management	DISC_MUTE	0x0002	~	
		management	DISC_UN_MUTE	0x0003	~	
~			QUEUED_MESSAGE	0x0020		
~		RDM Information	SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	~	IDENTIFY_DEVICE, DEVICE_INFO, SOFTWARE_VERSION_LABEL, SUPPORTED_PARAMETERS, DMX_START_ADDRESS, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION, MANUFACTURER_LABEL, DEVICE_LABEL, DMX_PERSONALITY, PERSONALITY_DESCRIPTION, SENSOR_DEFINITION, SENSOR_VALUE
~			PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	~	
~		Product	DEVICE_INFO	0x0060	~	1, RDM Protocol Version: V1.0; 2, Device_Mode_ID: 0x21A408B9; 3, Product Category Defines: PRODUCT_CATEGORY_FIXTURE_FIXED; 4, Software Version ID; 5, DMX512 Footprint; 6, DMX512 Personality; 7, DMX512 Start Address; 8, Sensor Count;
			PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	0x0070		
~		_	DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080		LOGIC WALL PANEL
~			MANUFACTURER_LABEL	0x0081		ILUMINARC
~	>		DEVICE_LABEL	0x0082		LOGIC WALL PANEL
~			SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	~	V
~	~		FACTORY_DEFAULTS			FACTORY_DEFAULTS : yes
~	~	_	DMX_PERSONALITY	0x00E0		9pcs persons
~		DMX Setup	DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1		RED/1CH, GREEN/1CH, BLUE/1CH, WHITE/1CH, TW/2CH, RGB/3CH, RGBW/ 4CH, RGBW+D/5CH, FULL/10CH
~	~		DMX_START_ADDRESS	0x00F0	~	1-503
~		Sanaara	SENSOR_DEFINITION	0x0200		0.) Product Temperature °C
~		Sensors	SENSOR_VALUE	0x0201		—20° —100°
~	~	Control	IDENTIFY_DEVICE	0x1000	~	Identify State: Off

ILUMINARC.

Veiligheidsvoorschriften

Deze veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de LOGIC Wall Panel 16- Port.

• WAARSCHUWING:

- Alleen gekwalificeerde, competente personen mogen dit product openen voor onderhoud. Schakel de stroom uit alvorens onderhoud te verrichten!
- De behuizing van dit product kan heet zijn als het in werking is. Monteer dit product op een plaats met voldoende ventilatie, op ten minste 50 cm van aangrenzende oppervlakken.
- Wanneer het product tijdens de verplaatsing extreme temperatuurverschillen ondergaat, bijvoorbeeld van een koude truck naar een warme, vochtige feestzaal, kan condensatie ontstaan op de interne elektronica van het product. Laat het product, om storing te voorkomen, volledig acclimatiseren in de omgeving alvorens het op het stroomnet aan te sluiten.
- Een externe schakelaar en/of een selectieve overstroombeveiliging met zekering is vereist wanneer het product wordt gebruikt in een gemeentelijke elektrische omgeving.

ALTIJD:

- Een veiligheidskabel gebruiken wanneer het product hoog wordt gemonteerd.
- Dit product aansluiten op een geaard en beveiligd circuit.



NL

- Brandbaar materiaal achterlaten binnen 0.3 m tot dit product wanneer het in werking is of is aangesloten op het stroomnet.
- Dit product aansluiten op een dimmer of regelweerstand.
- Dit product gebruiken als de behuizing of kabels beschadigd lijken.
- Dit product gebruiken in de open lucht of op een locatie waar stof, extreme hitte, water of vochtigheid van invloed kunnen zijn. (IP20)
- De maximum omgevingstemperatuur is 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De minimum omgevingstemperatuur is -20 °C. Gebruik dit product niet bij lagere temperaturen.
- Om onnodige slijtage te voorkomen en de levensduur te verlengen, verdient het aanbeveling om het product tijdens perioden dat dit niet in gebruik is, volledig van de stroom af te sluiten via een stroomonderbreker of door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij een ernstig probleem in de werking.

FCC Verklaring van Overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 Deel B van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- 2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en conform de limieten bevonden voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in installaties in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentieenergie en kan deze uitstralen en kan, als ze niet geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Echter, er is geen garantie dat de interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker uitgenodigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
- De afstand tussen apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de voorwaarden, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

In de verpakking

• LOGIC Wall Panel 16- Port

Beknopte handleiding

Deursleutels (X2)

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 200-240 VAC, 50/60 Hz.

AC-stekker									
Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur						
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing						
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver						
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen						

Productoverzicht

Overzicht frontpanel



#	Naam	Functie		
		POWER: groen, geeft stroomaansluiting aan		
		NET: geel, geeft ethernetverbinding aan		
1	LED indicators	ACT: wit, geeft signaal vanaf de bedieningseenheid aan		
		ERROR/ALERT: deze led brandt als er losgekoppelde armaturen zijn, afgezien van andere waarschuwingen. Rood, geeft een fout aan (zie Warning Messages in het menu)		
2	2 MENU/ENTER Draaien om omhoog of omlaag door de menulijst te navigeren en een geselecteerde nume waarde te verhogen of te verlagen. Drukken om het huidige getoonde menu in te drukken om huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie te plaatsen.			
3	<back> button</back>	Sluit het huidige menu of functie af		
4	LOGIC FIXTURE OUTPUTS	IEEE 802.3bt POE RJ45-connector voor output LΩGIC-producten		
5	WALL CON OUTPUT 1/2	RJ12-connector voor LΩGIC Wall Controller		
6	DMX IN	5-polige phoenix-connector voor DMX-invoer		
7	DMX THRU	5-polige phoenix-connector voor DMX-uitvoer		
8	NETWORK IN/ THRU	RJ45-connectors voor ethernet-invoer en doorvoer		

NL

Overzichtsschema zijkant



ILUMINARC.

NL

LOGIC Wall Controller

Elke LOGIC Wall Panel 16- Port wordt geleverd met een wandgemonteerd bedieningspaneel (LΩGIC Wall Controller) die op de achterkant van het product in een RJ12-connector gestoken kan worden.

- Knoppen 1–8 triggeren het afspelen van de corresponderende opgenomen programma's.
- Knoppen 9 en 10 verlagen en verhogen de helderheid van de aangesloten LΩGIC-producten.
- 5-bit DIP-schakelaars stellen het adres in van de L Ω GIC Wall Controller.



DMX-koppeling

De LOGIC Wall Panel 16- Port kan met een DMX-controller werken met een 5-pins phoenix connector. Op <u>www.iluminarc.com</u> is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De LOGIC Wall Panel 16- Port biedt een DMX 512-verbinding met behulp van een 5-polige phoenix-connector. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

DMX-uitgang

Signaalconnector



ILUMINARC.

apparaatbeheer op afstand

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De LOGIC Wall Panel 16- Port ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op <u>www.iluminarc.com</u> voor meer informatie.

Signaal-verbindingen

U kunt de LOGIC Wall Panel 16- Port aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een ethernetverbinding. Bij het gebruik van andere Art-Net™ of sACN-compatible producten met de LOGIC Wall Panel 16- Port, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Art-Net[™] aansluiting

Art-Net[™] is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net[™]-protocoldocument is te verkrijgen op <u>www.iluminarc.com</u>. Art-Net[™] ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsvoorschriften. De LOGIC Wall Panel 16- Port:

- · Kan worden gemonteerd met een muurbevestiging.
- Kan worden gemonteerd met een rack-bevestiging.

Controleer of de montagemateriaal het gewicht van het product kan dragen.

Montagediagram van het product





De beugels van het rack kunnen worden losgemaakt en naar de voorkant van het product worden verplaatst voor installatie met rack-bevestiging.

Menumap

NL

Raadpleeg de productpagina van LOGIC Wall Panel 16- Port op <u>www.iluminarc.com</u> voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau		Programmeerniveaus				Beschrikving
Protocol	otocol ArtNet				Stelt het besturingsprotocol in	
			sACN			
			Status:			Toont Normal of Fault
		Output 1-32	Connect:			Toont On of Off
	Output		CLASS:			Toont None of 1–8
	Status	Status	V1:	_ V Cur 1: _	mA	Toont de spanning en stroom van de
			V2:	_ V Cur 2: _	mA	uitvoer
			Power:		W	Toont het vermogen van de uitvoer
	Net Switch		2.X.)	(.X		Selecteert de eerste waarde van het
			10.X.	X.X		IP-adres
	Universe		000-255 /	001–256		Selecteert de universe
	Onverse		(Art-Net™)	(sACN)		
	Password		ON			Schakelt wachtwoordvergrendeling in-
	1 40011014		OF	F	/uit: 123456	
	Priority		Control	panel	Wall Con heeft prioriteit	
-	j	Signal				De signaalinvoer heeft prioriteit
	History	List				Toont de geschiedenis van het verbonden product
		Clear	No			Wissen annuleren
				Yes		Geschiedenis wissen
	Wall Con Zone	Wall Con	Group 1-16	Wall Con	0-31	_
Local		Zone One	•	1-4	OFF	Stelt de zone van de geselecteerde
		Wall Con	Group 1-16	Wall Con	0-31	
-		Zone Iwo		1-4	OFF	-
		Version		v		loont de geïnstalleerde firmwareversie
		IP Address		<u></u>		Toont het huidige IP-adres
		Fixturo	_ hours			Toopt bet contail uren dat het product
		Hours		minutes		is ingeschakeld
				seconds		
		Label	LO	GIC Wall Pa	nel	Toont het productetiket
		Device UID		⁻		Geeft de huidige UID
	Local Info	MAC Address				Toont het MAC-adres
		Temperature		°C		Toont de huidige temperatuur in °C
		Power 1 Temperature		°C		Toont temperatuur van NTC 1 in °C
		Power 2 Temperature		°C		Toont temperatuur van NTC 2 in °C
		Power 3 Temperature		°C		Toont temperatuur van NTC 3 in °C
		Power 4 Temperature		°C		Toont temperatuur van NTC 4 in °C

Hoofdniveau		Progra	ammeerniveaus	Beschrikving
Local (vervolg)	Local Info (vervolg)	Warning Messages	 0. 1=DMX signal lost; 2=Network disconnect; 3= Artnet signal lost; 4= Sacn signal lost; 1. Output 1 Overcurrent 2. Output 2 Overcurrent 3. Output 1-Short Circuit 4. Output 2-Short Circuit 5. POE Device No longer connected (may have failed) 6. POE Device Error-undefined 7. POE Hardware Error-undefined 8. Internal network hardware error 9. DRIVER 2X Overheat 10. POE Device when selected) 	Toont huidige fout(en), bijv. "DMX Signal Lost" of "Devices No Longer Detected"
	System		No	Reset de LOGIC Wall Panel 16- Port
	Reset		Yes	terug naar fabrieksinstellingen
	Match Net	No		Stelt armatuursegment in op
			Yes	driversegment
	Order		1	Geeft volgorde van aangesloten armaturen weer
	Output		1-32	Geeft armatuurpoort weer
	Model			Geeft armatuurnaam weer
			RED	1 kanaal: dimmer (alleen rood)
			GREEN	1 kanaal: dimmer (alleen groen)
			BLUE	1 kanaal: dimmer (alleen blauw)
			WHITE	1 kanaal: dimmer
			TW	2 kanalen, Verstelbaar Wit: dimmer, kleurtemperatuur
Linked	Personality		RGB	3 kanalen: RGB-besturing
Fixture			RGBW	4 kanalen: RGBW-besturing
			RGBW+D	5 kanalen: dimmer, RGBW-besturing
		FULL		10 kanalen: dimmer, RGBW, kleurmacro, stroboscoop, automatische programma's en snelheid, dimmer snelheid
	DMX Address		001–512	Stelt DMX-adres in
	Universe		0–255	Stelt universum in
	Version		v	Geeft huidige versie weer
	Discover			Zoeken naar apparaat

Hoofdniveau		Progra	mmeernivea	aus		Beschrikving
		Network	Net S	witch	2 10	Stelt het IP-adres in
		IP Address		2		Toont het IP-adres van het gekoppelde apparaat
		Device UID				Toont het UID van het gekoppelde apparaat
Linked Fixture (vervolg)	Fixturo	MAC Address	0	0		Toont het MAC-adres van het gekoppelde apparaat
	Fixture	Temperature		°C		Geeft temperatuur van gekoppeld apparaat weer
		Label				Geeft naam van gekoppeld apparaat weer
		Fixture Hours		hours		Geeft bedrijfsuren van gekoppeld apparaat weer
		Factory	No			Reset gekoppeld apparaat
		Reset		Yes		5 11 11
	Red		000-2	255		Tijdelijke handmatige bediening van
	Green		000–2	255	alle verbonden producten.	
Static	Blue		000–2	255		om een aangepaste kleur te
	White		000–2	255		genereren
	Strobe		000–2	255		Stelt de stroboscoopfrequentie in
Record	Play	Record1–64 :::		Record 1–64: Play/ pause		Speelt opgenomen invoer af. Druk op <menu></menu> om tussen afspelen en pauzeren te schakelen.
	Record	Record1–64		Record 1–64 Cir		Neemt de live bedieningselementinvoer op naar het geselecteerde opnameslot. Druk op < MENU> om te starten en te stoppen.

NL

Hoofdniveau		Progran	nmeerniveaus		Beschrikving
		Everyday	Turn on	Turn off	Plant dagelijkse tijden om in en uit te
		_/ ●	00–23:00–59:00	-59	schakelen (stapelbaar met andere planningsopties)
			Turn on	Turn off	
		By date	Month:01–12	Month:01– 12	Plant een datum en tijd om in en uit te
		0/0	Day:01–31	Day:01–31	planningsopties)
	Schedule		Year:2000–99	Year:2000– 99	P
			Mon :	$\bigcirc/$	
			Tues :	$\bigcirc/$	
		By week ⊖/⊛	Wed :	$\bigcirc/{\textcircled{O}}$	Plant welke dagen van de week het
			Thur :	\bigcirc / \odot	apparaat aan of uit moet staan
. .			Fri : 0/		planningsopties)
System			Sat :	$\bigcirc/{oldsymbol{\odot}}$	
CIUCK			Sun :	\bigcirc / \odot	
		SysClock:	24 hours		Geeft aan dat de systeemklok in 24-uren modus is
	Setting	Date:	01–12:01–31:2000	-2099	Stelt de huidige datum in
	CIUCK	Time:	00-23:00-59:00-59		Stelt de huidige tijd in
		Week:	1–7		Stelt de huidige dag van de week in
			On-instant		Stelt "fade-in" in op onmiddellijk
	Eado In/Out	Fade In	On-3second fa	ade	Stelt "fade-in" in op een vervaging van 3 seconden
	Faue III/Out		Off-instant		Stelt "fade-out" in op onmiddellijk
		Fade Out	Off-3second fa	ade	Stelt "fade-out" in op een vervaging van 3 seconden
	Enable		No		Schakelt klokfuncties in/uit
	Clock	Yes			

NL

RDM-kaart

Raadpleeg de productpagina van LOGIC Wall Panel 16- Port op <u>www.iluminarc.com</u> voor de nieuwste RDM-kaart.

-						
GET	SET	Category	RDM Parameter IDs (Slot 21-22)	Value	Required	Detail
		Notwork	DISC_UNIQUE_BRANCH	0x0001	~	
		Management	DISC_MUTE	0x0002	~	
		genera	DISC_UN_MUTE	0x0003	~	
~			QUEUED_MESSAGE	0x0020		
•		RDM Information	SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	~	IDENTIFY_DEVICE, DEVICE_INFO, SOFTWARE_VERSION_LABEL, SUPPORTED_PARAMETERS, DMX_START_ADDRESS, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION, MANUFACTURER_LABEL, DEVICE_LABEL, DMX_PERSONALITY, PERSONALITY_DESCRIPTION, SENSOR_DEFINITION, SENSOR_VALUE
~			PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	~	
~		Product	DEVICE_INFO	0x0060	~	1, RDM Protocol Version: V1.0; 2, Device_Mode_ID: 0x21A408B9; 3, Product Category Defines: PRODUCT_CATEGORY_FIXTURE_FIXED; 4, Software Version ID; 5, DMX512 Footprint; 6, DMX512 Personality; 7, DMX512 Start Address; 8, Sensor Count;
		mormation	PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	0x0070		
~			DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080		LOGIC WALL PANEL
~			MANUFACTURER_LABEL	0x0081		ILUMINARC
~	٢		DEVICE_LABEL	0x0082		LOGIC WALL PANEL
~			SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	~	V
~	٢		FACTORY_DEFAULTS			FACTORY_DEFAULTS : yes
~	•		DMX_PERSONALITY	0x00E0		9pcs persons
~		DMX Setup	DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1		RED/1CH, GREEN/1CH, BLUE/1CH, WHITE/1CH, TW/2CH, RGB/3CH, RGBW/ 4CH, RGBW+D/5CH, FULL/10CH
~	>		DMX_START_ADDRESS	0x00F0	~	1-503
~		Sama a	SENSOR_DEFINITION	0x0200		0.) Product Temperature °C
~		Sensors	SENSOR_VALUE	0x0201		—20° —100°
~	~	Control		0x1000	>	Identify State: Off

Intentionally Left Blank Page

Multi-Language

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 3360 Davie Rd. Suite 509	Voice: (844) 393-7575
Davie, FL 33314	Fax: (954) 756-8015
Voice: (954) 577-4455	Email: <u>support@iluminarc.com</u>
Fax: (954) 929-5560	
Toll Free: (800) 762-1084	Website: www.iluminarc.com
Chauvet U.K.	
Address: Pod 1 EVO Park	Email: <u>UKtech@chauvetlighting.eu</u>
Little Oak Drive, Sherwood Park	
Nottinghamshire, NG15 0EB	Website: <u>www.iluminarc.com</u>
UK	
Voice: +44 (0) 1773 511115	
Fax: +44 (0) 1773 511110	
Chauvet Benelux	
Address: Stokstraat 18	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu
9770 Kruishoutem	
Belgium	Website: www.iluminarc.com
Voice: +32 9 388 93 97	
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin	Email: <u>FRtech@chauvetlighting.fr</u>
France	Website: www.iluminarc.com
Voice: +33 1 78 85 33 59	
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen	Email: <u>DEtech@chauvetlighting.de</u>
Germany	Website: <u>www.iluminarc.com</u>
Voice: +49 421 62 60 20	
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2)	Email: <u>servicio@chauvet.com.mx</u>
Zona Industrial Lerma	Website: www.iluminarc.com
Lerma, Edo. de México, CP 52000	
Voice: +52 (728) 690-2010	

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U. K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



RoHS